

PASSO A PASSO

DISPERPRINT



01

Produto pronto para uso em diversas cores a base de corantes.



02

Estampar em tela entre 77 a 120 fios sem repique, neste caso utilizamos a cor verde.



03

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



04

Estampar em tela entre 77 a 120 fios sem repique, neste caso utilizamos a cor vermelho.



05

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



06

Estampar em tela entre 77 a 120 fios sem repique, neste caso utilizamos a cor amarelo.

PASSO A PASSO

DISPERPRINT



07

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



08

Estampar em tela entre 77 a 120 fios sem repique, neste caso utilizamos a cor preto.



09

Fazer a secagem intermediária com: flash cure, soprador térmico ou mesa térmica.



10

Após o processo de estampagem secar e fixar por 3 minutos a 180°C.



11

Resultado final.

Obs: Produto desenvolvido 100% base de corantes dispersos, apropriados para a estampagem de tecidos de poliéster 100%. Disperprint Fremplast já tem as cores balanceadas e são produzidas somente com corantes puros, portanto não necessita de lavagem posterior. OBS: Trabalho efetuado com tela poliéster Fremptec 77 fios.

página 2/2