

## BOLETIM TÉCNICO

**PRODUTO:** UV PLAST MU300**LINHA:** UV PLAST**CÓDIGO:** MU300**DATA:** MARÇO / 2012**Descrição:**

Tinta serigráfica multiuso, de alto brilho, secagem por cura UV, possui ótima estabilidade e transferência na matriz serigráfica, alto poder de cura e adesão, possui também uma excelente resistência a risco e química, após 24 horas.

**Indicação:**

Tinta indicada para impressão em serigrafia plana sobre Poliestireno (PS), Polietileno laminado (tratado), Policarbonato, Acrílico, Lona Vinilica, PVC rígido e flexível, PVC transparente, adesivo transparente, leitoso e preto.

**Aplicação:**

Para uma ótima aplicação, utilizar emulsão **SOLV FAST 181** (violeta) e poliéster **FREMPTEC** de 140 a 200 fios.

**Secagem e Polimerização:**

A secagem e polimerização são conseguidas após passagem sob luz ultravioleta de 200 a 300 w / polegada<sup>2</sup>, recebendo equivalente energia superior a 70 mj/cm<sup>2</sup>.

**Aditivos:**

Produto pronto para uso, no entanto, caso seja necessário utilizar os itens abaixo.

**AX700** Diluente Reativo (usar de 5 a 10 %)**AX710** Diluente (usar de 3 a 5 %)**AX740** Catalisador Universal (usar de 3 a 5 %)**AX760** Aditivo Antiespumante (usar 1%)**AX770** Aditivo Nivelante (usar 1 %)**Limpeza:**

Utilizar solvente de limpeza **VSL111**.

**Prazo de Validade / Armazenamento:**

Seis meses contados a partir da data de fabricação, desde que seja armazenado em local seco e fresco, abrigado da luz e do calor.

**Precauções:**

**Cuidado.** Este produto contém Monômeros e Oligômeros acrílicos, portanto é irritante para a pele, olhos e mucosas. Manusear usando luvas de proteção e óculos de segurança, e em local bem ventilado. Caso haja contato com a pele, lave com água e sabão evitando o uso de solventes. No caso de contato com os olhos, lave com água em abundância por pelo menos 15 minutos e em seguida procure orientação médica levando consigo esta literatura e a FISPQ.



GRUPO FSGUARÚ

R Eduardo Froner, 460 | Bonsucesso | Guarulhos | SP | Brasil  
Cep 07243-590 | +55 11 2489-6960 | +55 11 2489-6969  
Sac 0800 772 1069



## BOLETIM TÉCNICO

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato:  
**SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**

**LEMBRE-SE:** **Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.**



GRUPO FSGUARÚ

R Eduardo Froner, 460 | Bonsucesso | Guarulhos | SP | Brasil  
Cep 07243-590 | +55 11 2489-6960 | +55 11 2489-6969  
Sac 0800 772 1069

