

**BOLETIM TÉCNICO**

<b>PRODUTO:</b> PLASTISOL TRANSFER	<b>LINHA:</b> PLASTISOL
<b>CÓDIGO:</b> PST	<b>DATA:</b> DEZEMBRO/2011

**DESCRIÇÃO:**

Produto desenvolvido a partir de aditivos nobres que tem como base de ancoragem, cuidadosamente balanceada para um funcionamento perfeito quando submetido à temperatura com pressão.

**INDICAÇÃO:**

O transfer com Plastisol é indicado para tecidos de algodão 100% e suas misturas e tecidos sintéticos.

**PREPARAÇÃO DA MATRIZ:**

A matriz deve ser preparada com emulsão Fremplast base água com poliéster de 32 a 44 fios monofilamento.

Para monocromia ou quadricromia, usar poliéster de 77 a 120 fios de monofilamento.

O poliéster para fazer o fundo sempre usar poliéster de 32 fios monofilamento.

**PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO:**

Recomendamos utilizar papel siliconado com acabamento semi brilho, papel soft com acabamento fosco ou papel envernizado para acabamento brilhante.

Secagem e pré-cura: a cada impressão de cor, secar com soprador ou flash cure a 100°C por 5 a 8 segundos.

Transfer branco, transfer incolor ou Plastisol, secar com flash cure de 5 a 10 segundos e em seguida estufar por 1 minuto a 120°C.

Em todos os trabalhos com transfer Plastisol nunca ultrapassar o tempo e temperatura de secagem do papel estampado, pois pode comprometer a solidez e elasticidade da tinta.

**SECAGEM E POLIMERIZAÇÃO:**

Após efetuar trabalho no papel levar a prensa térmica de 180 a 190°C, por 10 a 12 segundos com pressão de 100 libras.

**LIMPEZA DA MATRIZ:**

A matriz deve ser limpa com uma espátula para remover o excesso do produto, utilizar Limpa tela e logo após, lavar com água e sabão.

**ARMAZENAGEM:**

O produto deve ficar sempre em local fresco e arejado evitando a sua decomposição.

**PRAZO DE VALIDADE:**

A validade do produto se dá a partir de sua fabricação sendo valido por 12 meses.

**PRECAUÇÕES:**

Manter as embalagens fechadas, fora do alcance de crianças e longe de calor.

Usar máscara protetora, óculos de segurança e luvas.

Em caso de contato com os olhos, lavar em água corrente em abundância por mais ou menos 15 minutos.

Se ingerir, não provoque vômito, procure atendimento médico.

## BOLETIM TÉCNICO

**IMPORTANTE:** A Fremplast reserva o direito de atualizar este Boletim Técnico, com o intuito de melhorar as informações sobre o uso deste produto sem aviso prévio. Todas as informações neste Boletim Técnico são baseadas em testes em nosso laboratório e em experiências de clientes que operam com este sistema de aplicação. A Fremplast recomenda que todos os produtos sejam previamente testados para um bom resultado e segurança. Para maiores informações entre em contato: **SAC: 0800 - 772 - 1069 / 55 11 2489-6969 / [fremplast@fremplast.com.br](mailto:fremplast@fremplast.com.br)**

**LEMBRE-SE:** Equipamentos de proteção individual (EPI) são indispensáveis para o manuseio desde produto. O uso de produtos químicos dentro das normas ambientais e de segurança é um dever de todos.